

**ROBOT MULTI-FONCTIONS (NOIR)
FP14DCE**



<u>N°</u>	<u>Référence</u>	<u>Désignation</u>
1	C0014251E	Batteur planétaire + 2 fouets
2	C0014221E	Adaptateur pour le batteur planétaire
3	C0014213E	Disque à émincer réglable (1 à 6 mm)
4	C0014212E	Disque à râper réversible (4 et 6 mm)
5	C0014203E	Grande lame à trancher
6	C0014202E	Lame à trancher pour préparations rapides
7	C0014204E	Lame à pétrir en acier inoxydable
8	C0014220E	Adaptateur
9	C0014530E	Boîte de rangement
10	C0014423E	Petit poussoir avec goutte à goutte
11	C0014424E	Poussoir demi-lune
12	C0014413E	Couvercle avec joint + trémie extra-large
13	C0014401E	Bol de préparation rapide (1,11 brut)
14	C0014402E	Bol XL (2,6l brut)
15	C0014403E	Bol XXL (3,3l brut)
16	C0016214E	Disque à frites
17	C0016215E	Disque julienne
18	C0016216E	Disque parmesan